

## Zubehör

### Auswahltabelle für Elektroheizungen

Für den Einbau der Elektroheizung beim unteren ist bei Speichern ab 800 Liter ein Zwischenflansch (Zubehör) notwendig.

Speichergrösse	Typ Flanschheizung Serie REU / RDU / RSW / KDW		
	4 h	6 h	8 h
150 Liter	REU 3.3 RDU 3.0	REU 2.5	RDU 2.5
200 Liter	RDU 3.8	REU 2.5 RDU 2.5	REU 2.0 RDU 2.5
	KDW 1 - 4	KDW 1 - 4	KDW 1 - 4
300 Liter	RDU 6	RDU 3.8	REU 3.3 RDU 3.0
	KDW 1 - 6	KDW 1 - 6	KDW 1 - 6
400 Liter	RDW 7.5	RDU 5.0	RDU 3.8
	KDW 1 - 8	KDW 1 - 8	KDW 1 - 8
500 Liter	RDW 10.0	RDU 6.0	RDU 5.0
	KDW 1 - 10	KDW 1 - 10	KDW 1 - 10
600 Liter	RDW 10.0	RDW 7.5	RDU 6.0
800 Liter	RSW 1 – 12	RDW 10.0	RDW 7.5
1000 Liter	RSW 1 – 15	RSW 1 – 12	RDW 10.0
1500 Liter	RSW 2 - 24 U	RSW 1 - 15	RSW 1 - 12
2000 Liter	RSW 2 - 45 U	RSW 2 - 24 U	RSW 1 - 15