

## Accessori

### Tabella di selezione per riscaldatori elettrici

Per il montaggio di riscaldatori elettrici in accumulatori a partire da 800 litri è necessaria sotto una flangia intermedia (accessorio).

Grandezza accumulatore	Modello riscaldatore a flangia Serie REU / RDU / RSW / KDW		
	4 h	6 h	8 h
150 litri	REU 3.3 RDU 3.0	REU 2.5	RDU 2.5
200 litri	RDU 3.8	REU 2.5 RDU 2.5	REU 2.0 RDU 2.5
	KDW 1 - 4	KDW 1 - 4	KDW 1 - 4
300 litri	RDU 6	RDU 3.8	REU 3.3 RDU 3.0
	KDW 1 - 6	KDW 1 - 6	KDW 1 - 6
400 litri	RDW 7.5	RDU 5.0	RDU 3.8
	KDW 1 - 8	KDW 1 - 8	KDW 1 - 8
500 litri	RDW 10.0	RDU 6.0	RDU 5.0
	KDW 1 - 10	KDW 1 - 10	KDW 1 - 10
600 litri	RDW 10.0	RDW 7.5	RDU 6.0
800 litri	RSW 1 – 12	RDW 10.0	RDW 7.5
1000 litri	RSW 1 – 15	RSW 1 – 12	RDW 10.0
1500 litri	RSW 2 - 24 U	RSW 1 - 15	RSW 1 - 12
2000 litri	RSW 2 - 45 U	RSW 2 - 24 U	RSW 1 - 15